# ZOOM製ルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング 神奈川県平塚市立野町2-25 セゾン立野101

TEL 046-320-8815 FAX 046-320-8816 http://www.zoom-eng.com/

zoom@zoom-eng.com

〈ルーフ固定タイプ R23Z スズキ〉

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

## 取外方法

- ① 純正ミラーのベースカバーを下に引っ張るようにして 外します。
- ② 次に取付ビス2本を外し純正ミラーを取り外します。 ※ビスが外れにくい場合がありますので、大きい ドライバーをご使用下さい。

## 取付方法

③ 付属のビスを使用しアームをルーフに固定し、カバーを照り付けて下さい。

#### 注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様ミラーの角度を調整して下さい。

#### ●付属部品

部品名	数量
ミラ一本体	1
ビス 6x20	2
レンチ 2. 5mm(コンパクトミラー/は2mm)	1

#### 取外方法

カバーを外し純正ミラーを外します



スイフトの場合

カバーは前後4か所のツメで固定されています





ジムニーの場合





#### 取付方法

付属のビスで 固定します



#### スパナ(8mm)



アームを外す場合は8mmの スパナで ナットを押さえアー ムを左に回転させる様にし 外します。

#### 建意

このビスを緩め過ぎると中 のナットが脱落しボールジョ イントが固定出来なくなり



ミラー回転の固さは上面 2本のビスを付属のレンチ (2.5mm)で回して調整しま す。