AT車用シフトノブ 取付説明書

Part No.	8712
適用車種	BMW miniAT車
	BMW 、AT車

この度は本商品をお買い上げ 頂きありがとうございます。

取付方法

①②標準のシフトノブを両手でつかみ 上側に思いっきり引っ張り外します。

🗥 注意

強く引っ張る必要があるため、シフトノ ブが外れた際、ルーフに頭、体等をぶつ けないよう、注意してください。

③④ATシフトノブを標準シャフトに差込み ます。下に突き当たる位置でホローセット を※2箇所締めこみ固定します。

目安はスリーブの下部分が標準シャフトの 段差から7mmの位置です。(図1参照)

図1 ATシフトノブを各モードに入れて 作動チェックをします。

// 注意

各部に緩みがないか、もう一度各部 を増し締めします。

- 注意事項、危険、警告 このATシフトノブはシフノブ全体を引 っ張り上げるげることで標準シフトチ ェンジボタンの役目をします。標準の シフトノブと作動状態が同一か車が停 止した状態で、十分確認してください。
- ・正しく装着されていないとシフトノブ を引っ張り上げない状態でR(リバース) やP(パーキング) モードに入る場合 があります。
- ・本商品は標準のシフトノブと操作方法 が異なるため、操作方法によく慣れて、 かつ理解した上でご使用ください。又 他人が運転する際も同様です。
- ・走行中、異音、異常が有った場合は走行 を中止し、整備工場で点検して下さい。

お問合せ先

株式会社 ズームエンジニアリング 東京都八王子市南陽台2-31-2 TEL042-670-8555 FAX042-670-8666 HP: http://www.zoom-eng.com











出荷時は左図の樹脂部品の 位置が純正シフトノブと同 じ位置に調整済です。

ATシフトノブが作動しない 図1 場合や、引っ張り上げない 状態でR(リバース)や P(パーキング) モードに 入る場合





ホローセット は2箇所締める

構成パーツ		
No.	部品名	数量
1	ATシフトノブ	1
2	六角レンチ(2mm)	1
3	取り付け説明書	1