# モナコ&エアロルームミラー 取付説明書

ENGINEERING.

株式会社 ズーム エンジニアリング

〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2 TEL 0 4 2 - 6 7 0 - 8 5 5 5 FAX 0 4 2 - 6 7 0 - 8 6 6 6 Home Page: http://www.zoom-eng.com/

E-mail : zoom@zoom-eng.com

〈ルーフ固定タイプ R-15 ホンダ 〉

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

# 取外方法

- ①純正ミラーアームを取り付けている2本のネジを 緩め取り外します。
- ②純正ミラーアームベースの中心にある皿ネジを 緩め、樹脂パーツを外します。
  - ※かなり強く締まっていますので、大きいドライ バーを使用して下さい。

## 取付方法

- ③新しく取り付けるミラーアームベースに、純正の ビスと金具を使用し樹脂パーツを組み込みます。
- ④次に、ミラーを先に外した2本のネジを使用し、 ルーフに固定してください。

# 注意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかり出来る様、ミラーの角度等を調整して下さい。

走行中、異音、異常が有った場合は、走行を中止 し点検して下さい。

### ●付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
レンチ2.5mm	1

# 取外方法


①純正ミラーを外す



②大き目のドライバーでパーツを外す。



※ミラー回転の固さは、上面2本のビスを 付属のレンチで回して調整します。



#### 注意

\_このビスを緩め過ぎると 中のナットが脱落し、ボ ールジョイントが固定出 来なくなります。



③アームに樹脂パーツを固定。



④先に外した純正のネジでルーフに固定。





アームを外す場合は、8mm のスパナでナットを押さえ アームを左に回転させる様 にし外します。