

ZZ-R THE SUPER STREET AERO FOR SPORTY DRESS-UP

AT車用シフトノブ&ブーツ取付説明書

この度は本商品をお買い上げ頂きありがとうございます。 ユーノロードスター専用 NA、NB共通

取付方法

- ①標準シフトノブ取外し**
標準シフトノブのねじを外し、上へスライドさせて、引き抜きます。この際、OD、HOLDスイッチの配線を適当な位置でカットします。
- ②標準コンソールBOX取外し (ねじ5箇所)**
- ③樹脂パーツ及びスリーブ取外し**
シフトシャフトの先端に付いている樹脂パーツを左に回して取り外します。また標準のスリーブをシフトロッドから引き抜きます。
- ④OD、HOLDスイッチ配線接続及び巣取付**
標準シフトインジケータを外します (ねじ4箇所) ①でカットした配線をシャフトと干渉しないところを通し先端を約7mmむきます。この配線とスイッチから出ている配線をコネクタに通し、電工ペンチ又はプライヤーの根元で極めます。(※配線は2本ありますが+は関係ありません。)
- ⑤標準シフトインジケータ取り付け (ねじ4箇所)**
- ⑥スリーブ、スプリング取り付け**
スリーブの切りかきが標準シフトインジケータにはまるように取付けます。注意) 標準シャフトにバリがある場合は穴のバリをヤスリ等で取ります。(4箇所) 次にスプリングをシフトに取り付けます。
- ⑦シフトブーツ取り付け**
シフトブーツのシフト穴が左よりになるよう、ブーツをシフトに被せます。
- ⑧シフトノブ取り付け**
シフトシャフトにナット (4mm) をダブルで、シャフトの先端が5mm出るように固定します。シフトノブにネジが切ってありますのでシャフトに乗せ右に回しねじ込み、しっかり固定します。
- ⑨センターコンソール取り付け**
標準シフトインジケータとセンターコンソールでシフトブーツが挟まるようにセンターコンソールを取り付けます。
- ⑩シフトパターンエンブレム取り付け**
好みの場所にシフトパターンエンブレムを貼り付けます。(目安はシフトレバーがNの位置のとき、エンブレムのNを指すように合わせます。)

▲注意事項、危険、警告

- ・走行中、異音、異常があった場合は走行を中止し、点検して下さい。
- ・本商品は上からシフトノブを押してシフトチェンジする為、手の自重で誤操作しないよう、十分注意してください。
- ・標準のシフトインジケータが見えない為、誤操作しないよう (特に夜間) 十分注意してください。
- ・本商品は標準のシフトノブと操作方法が異なるため、操作方法によく慣れて、かつ理解した上でご使用ください。又他人が運転する際も同様です。

構成パーツ		
No.	部品名	数量
①	ATシフトノブ	1
②	スリーブ	1
③	スプリング	1
④	(スイッチ、配線、コネクタ)	(1)
⑤	(ATシフトブーツ)	(1)
⑥	シフトパターンエンブレム	(1)
⑦	ナット (4mm)	2
⑧	取り付け説明書	1

使用工具

- ・ドライバー (プラス、マイナス)
- ・スパナ7mm
- ・電工ペンチ or プライヤー
- ・はさみ

① シフトノブは配線をカットしないとぬけません。

② NA NB

③ 先端の樹脂のパーツも外す

④ 針金を使用しスイッチの配線を通すと楽です。

⑤ 付属の両面テープでお好みの位置にスイッチを取付けます。向かってハンドルの左斜め下もしくはシフトノブの近くがお勧めです。

⑥ スリーブ

⑦ NA8C、NBのスイッチ NA6CEのスイッチ

⑧ シフトノブ

⑨ シャフトのねじ穴のバリをヤスリ等で取る (4箇所)

⑩ 短い 長い

5mm

ダブルナット
シフトシャフト
シフトロッド

株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666
HP: <http://www.zoom-eng.com>