

ズーム・エラン スリムトランク取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
 〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL 042-670-8555
 FAX 042-670-8666
 Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
 E-mail: zoom@zoom-eng.com

このたびは『エラン スリムトランク』
 をお買い上げ頂きありがとうございます。
 本製品の取り付けは、下記の手順にそって
 取り付けて下さい。

※塗装する場合は、塗る前に一度車体
 に取り付けてみて、付き具合を確かめて
 から、再度はずして塗装して下さい。

- ①まず純正トランクを取り外します。
 トランクを開け、ストライカー、ストッ
 パーゴム、ハイマウントストップラン
 プの配線を外します。
 次にステーの部分のナットを外し、トラ
 ンクを取り外します。
- ②付属のボルトで『エラン・スリムトラン
 ク』を仮止めし、①で外したストライカ
 ー、ストッパーゴムを取り付けます。
- ③トランクを閉め前後左右の位置を確認し
 ずれている場合は、トランク固定ボルト
 及びトランクエンドトリムを外し、トラ
 ンクリッドロック固定ボルトをゆるめ調
 整します。
- ④トランクの位置を再度確認し、仮止めし
 てある各ボルトを増し締めして下さい。
- ⑤最後にバランススプリングを③から④へ
 ドライバーを使用して移動させ、反発力
 を弱めます。
 ※スプリングの反力に注意してくださ
 い。

●付属部品

六角ボルト M6×20	4本
スプリングワッシャ M6	4個
平 ワッシャ M6	4個

