

モナコ & エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail : zoom@zoom-eng.com

< G - 10 スバル >

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

純正ルームミラーの取付部を左方向に90°回転させて
ベースから取り外します。

取付方法

プラスドライバー使用し、純正ミラーから固定金具を
取り外します。
外した金具を付属のビスを使用し、アームに固定します。
取外しと逆の要領で、アームを90°回転させベースに
固定します。


注意

ミラー表面は非常にデリケートです。コンパウンド
等は、ミラー表面処理膜を侵す恐れがあります
ので、使用しないでください。


付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
ビス M5 × 5	1
レンチ 2.5mm	1

取外方法



純正のベースに対して
図の様な方向でセット
します



90°回転させながら
ベースに固定



取付方法

プラスドライバーで金具を外す



金具をアームに固定 ドライバー



付属のレンチで上部2ヶ所の
ネジを回し、回転の固さを調整
緩めすぎに注意して下さい

