

モナコ&エアロルームミラー 取付説明書



株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail : zoom@zoom-eng.com

<ガラス固定タイプ G - 1、G - 4>

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

ルームミラーの取付部を右方向に90°回転させて下方向にスライドさせ、取り外します。

取付方法

フロントウィンドウに残ったベースに付属のタッピングパーツを図のように下側から針金の中に押し込みセットします。
付属のキャップボルトでベースに固定します。

注意

ミラー取付後、走行前に後方確認がしっかり出来る様ミラーの角度を調整して下さい。
又、ミラー表面は非常にデリケートです。コンパウンド等は、ミラー表面処理膜を侵す恐れがありますので使用しないでください。

付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
タッピングパーツ	1
キャップボルト M5 × 10	1
レンチ 4mm	1
レンチ 2.5mm	1

