この度は本商品をお買い上げ 頂きありがとうございます。


Bottle Holder ロングフックタイプ BMW mini用取付説明書

TEL042-670-8555 FAX042-670-8666

東京都八王子市南陽台2-31-2

株式会社 ズームエンジニアリング

HP:http://www.zoom-eng.com



①フック

②スライドアーム

③角度アジャスター

④アジャスターロック

⑤スライドアーム 解除ボタン

⑥フラップ

! 注意事項

・ボトルホルダーをminiに取付けるには付属の①ロングフックを使用し ③角度アジャスターの向きを変える必要があります。ただし R55~60系の中央スピードメーター脇の運転席側に取付ける場合は、 ウインカーレバー(左ハンドル車はワイパーレバー)への干渉を避ける ためにステアリングを出来る限り手前、下側に調整し、別売の①標準 フックを使用しお取付ください。(※R50系は中央スピードメーター脇の 運転席側は取付不可です。)

※F系の丸型ルーバーへはロングフック、横型ルーバーへは 標準フックで取付可能です

お問合せ先

・500mlより大きいサイズ及び安定しない形状のボトル等は 置かないで下さい。また走行中に飲み物の蓋が開いてい ると飲み物がこぼれて、事故等につながるため、絶対に おやめ下さい。




(5)スライドアーム解除ボタ ンを押し(2)スライドアーム を①フックごと抜き取る。

R55~60系中央助手席側は フックが下向 フックは 中央から 脱着

R55~60系の中央助手席側はフック2本とも下向き。 サイドに取付けの場合はルーバが外下がりのため、 外側フックは下向き、内側フックは上向きに付替える

の場合



R50系は内側のリングに 引っ掛けるため、横方 向にする。



③角度アジャスターは広 い部分が下側に向くよう、 付替える。



①フックを先にルーバー に引っ掛け取付。



R50系はこの位置に 引っ掛ける。



ライドアームを差込みますが、 図の様にスライド部を広げな がら平行に差し込む。







②スライドアーム と③角度アジャス ターを適当な位置 に調整し、④アジ ヤスターロックを 押し固定 注意) 【図の】印 のところが干渉し ない位置で固定】



フタにキズがつか ないようにボトル ホルダーを上側に 保持しふたを開け る。【図の**刈**印の 干渉する部分に透 明のビニールテー プを貼ることをお 推めします】