


モナコ & エアロルームミラー 取付説明書



株式会社ズーム エンジニアリング
〒2540046
神奈川県平塚市立野町2-25セゾン立野101
TEL 046-320-8815 FAX 046-320-8816
<http://www.zoom-eng.com/>
zoom@zoom-eng.com

<R11 ホンダ>

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

- ①純正ルームミラー取付部のカバーを外しルーフに固定している取付ビスを外します。

取付方法

- ② ①で外したビスを使用しルーフに固定します。
- ③ミラー取付部のカバーを取付けます。
- ④ミラーの調整は、付属のレンチで上部のビスを回しボールジョイントの動きを調整します。

注 意

取り付け終了後、走行前に後方確認がしっかりできる様
ミラーの角度を調整して下さい。

●付属部品

部品名	数量
ミラー本体	1
レンチ2.5mm or 2.0mm	1

取付方法

- ② 純正の取付ビスで固定



※ミラー回転の固さは、上面2本のビスを
付属のレンチで回して調整します。



注意

このビスを緩め過ぎると
中のナットが脱落し、ボ
ールジョイントが固定出
来なくなります。



アームを外す場合は、8mm
のスパナで ナットを押さえ
アームを左に回転させる様
にし外します。