

ブルーワイドミラー

部品番号 ヒーター無 : pz408
ヒーター付 : pz408h

適応車種 BL、BP系レガシィ (2003年06月~2006年05月)

取付説明書

1 仕様

- (1)材質:ガラス
- (2)構成部品

No.	品名	数量
	ワイドドアミラー (右)	1
	ワイドドアミラー (左)	1
	スペーサー	6
	取扱説明書・取付要領書	1

右側(RH)



左側(LH)



2 使用工具及び備品

マイナスドライバー、工業用ドライヤー、ガムテープ、ウェス、ホワイトガソリン

3 取付要領

取付の説明は右側ですが、左側も同様に取付けてください。

1、標準ミラーの取り外し

- (1)ミラー表面にミラー割れ飛散、ケガ防止の為、ガムテープを貼り付けます。
- (2)整備要領に従い車両標準ミラーをミラーホルダーごと外します。
- (3)ヒーター付きミラーの場合は、端子(2ヶ所)をはずします。
- (4)ドライヤーでミラーホルダー全周を十分に温めます。
- (5)ミラーホルダーのコーナー部付近より、ミラーホルダーとミラーの間にヘラ又はマイナスドライバーを差し込み、全周をゆっくりとミラーを押し上げ剥がします。

この時、ミラーホルダーとミラーを貼り付けているブチルテープ(2ヶ所)をもう1本のヘラ又はマイナスドライバーを回転させて剥がします。ブチルテープがミラーホルダーに多く残った場合は取り除いてください。

2、ワイドドアミラーの取り付け

- (1)ミラーホルダーの図の位置3ヶ所にスペーサーを貼ります。(車両外側下を除く、3つの隅にある円形の凸部)
- (2)ワイドドアミラー裏側のブチルテープ剥離紙を剥がします。(2ヶ所)
- (3)ヒーター付きミラーの場合は、端子(2ヶ所)を接続します。
- (4)ドライヤーでミラーホルダー全周を十分に温めます。
- (5)ミラーホルダーコーナー部にミラーを斜めに差し込み、ミラーを押し下げながら全周を確実にミラーホルダーにはめ込み、圧着します。
- (6)ブチルテープで汚れた場合はホワイトガソリンを染み込ませたウェスでふき取ってください。
- (7)ワイドドアミラーの取り付けいたミラーホルダーをもと通りにドアミラーへ組み込んでください。(この時ワイドミラー鏡面中央を押さないように気を付けてください。ワイドミラーが割れる恐れがあります。)

3、作動確認

イグニッションスイッチをONにして、ミラーの格納、上下左右のリモコン機能又ヒーター付ミラーの場合はリヤデフォグスイッチをONにしてヒーターが正常に作動するか確認します。

