


iPod Holder Type1 取付説明書


この度は本商品をお買い上げ
 頂きありがとうございます。

取付方法

- 1 取付け車種により、 の方向を決めます。(横型ルーバーの場合は写真の方向に、縦型、丸型は一回アームを中央にスライドさせて外し、90度回転させて、取付けます。
- 2 を車両に合わせ、適度な位置に調整します。写真 の部分を指で押さえ、スプリングを圧縮させた状態で、iPodホルダーをルーバーに引っ掛けます。完全に位置が決まったら、 の剥離紙を剥がし、iPodホルダーを固定します。



注意：ルーバーフィンの間隔が6mm以下、奥行きが27mm以上の車種には取付不可)




使用方法

iPodを上側からスライドさせ、iPodホルダーに入れます。 を付属レンチを使用し、好みの位置に調整します。(時計回りに回すとiPodとホルダーがきつい方向、反対に回すと隙間が出ます。)

クリックホイールガイド(アクリル製)の保護テープは剥がしてご使用ください。

⚠ 注意事項

- ・走行中のiPodの操作は、事故等につながるため、絶対おやめ下さい。
- ・iPodを装着時、エアコンルーバーから温風を出さないでください。iPodが熱をもち壊れる可能性があります。また冷やしすぎによる結露も故障の原因になるため、避けてください。



アームを縦に付替える

丸型ルーバーへの取り付け



クリアランス調整

お問合せ先
 株式会社 ズームエンジニアリング
 東京都八王子市南陽台2-31-2
 TEL0426-70-8555 FAX0426-70-8666
 HP : <http://www.zoom-eng.com>

構成パーツ

No.	部品名	数量
1	iPodホルダー	1
2	六角レンチ(2mm)	1
3	取付け説明書	1